

Informationsblatt

Zum Austausch von Raffstoremotoren

Nur für Motoren mit mechanischer Endabschaltung gültig.

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte beim Austausch Ihres erworbenen Raffstoremotors

1. Bitte betätigen Sie nicht die Einstelltasten am neuen Motor, dieser ist bereits ab Werk auf die untere Endlage eingestellt und auch in diese gefahren.
2. Lassen Sie Ihren Behang komplett herunter, so dass sich kein Aufzugsband mehr auf den Trommeln befindet.
3. Vor dem Einbau des neuen Motors vergewissern Sie sich, dass alle Tragstücke in der gleichen Stellung stehen. (Die seitlichen Schlitzte in den Trommeln müssen nach oben zeigen.)
Im Bedarfsfall durch Drehen der Kopfwelle nachjustieren.
4. Vor dem Einbau des Motors bitte unbedingt den Abschaltpilz aufstecken, da der Motor in AUF-Richtung gegen den Abschaltpilz abschaltet.

Achtung

Ohne aufgesteckten Abschaltpilz schaltet der Motor in AUF-Richtung **nicht** ab.

Sollten Sie eine Endabschaltung VOR Erreichen des Abschaltpilzes wünschen, so folgen Sie bitte der Einstellanleitung des entsprechenden Antriebs.